


MLT TWO/THREE DOLLY STAPLERAUFNABME



WICHTIGE HINWEISE!

Die Stapleraufnahme ist ausschließlich für den MLT TWO/THREE Dolly ausgelegt und darf auch nur für die vorgesehene Anwendung genutzt werden. Vor der ersten Anwendung sind sowohl die Stapleraufnahme ansich, als auch alle Bolzen und Schrauben auf die richtige Positionierung und festen Sitz zu kontrollieren. Es werden zwei Personen zum Aufbau empfohlen.



Im ersten Schritt werden sowohl die Rastbolzen, als auch die Flügelschrauben herausgedreht, damit diese nicht beim Einsetzen der Aufnahme stören. Hierzu zieht man den Rastbolzen ein Stück nach hinten und dreht ihn um ca. 45°, sodass er nicht wieder in seine Ausgangsposition springen kann.



Im zweiten Schritt die Stapleraufnahme von oben in den Dolly einsetzen, dabei die Aufnahme etwas anschrägen und bei der Positionierung auf die Fixierungsbohrungen im Dollyrahmen achten.

Ist die Stapleraufnahme grob positioniert, können die Rastbolzen in ihre Ursprungsposition gedreht werden. Ggf. jetzt die Aufnahme noch etwas hin und her bewegen bis alle Bolzen eingerastet sind. Anschließend die Flügelschrauben festdrehen.